

**CZ DELTA 40**

Z výroby je nastavena kombinace 0-0-0.

Nastavení nové číselné kombinace:

1. Po nastavení poslední kombinace vysuňte oblouk.
2. Otočte oblouk o 180° (1/2 otáčky) a zatlačte jej na doraz do těla zámku. Oblouk přidržíte v zatlačené poloze a nastavte novou číselnou kombinaci.
3. Zkontrolujte Vámi zvolenou kombinaci.
4. Vysuňte oblouk a otočte jej zpět.
5. Zatlačením oblouku a otočením číselníku zámek uzamkněte.
6. Odemčení zámku provedete nastavením vámi zvolené kombinace a vytáhnutím oblouku.

Každá další změna kódu je vždy možná – viz postup 1 – 4.

**NEZAPOMEŇTE SI POZNAMENAT ZVOLENÝ KÓD!**

**EN DELTA 40**

The padlock is in default setting 0-0-0 from the factory.

Changing your combination:

1. Set your current combination and pull up shackle.
2. Turn shackle by 180° and press down. Keep pressing the shackle down and set your new combination.
3. Check your new combination.
4. Pull up shackle and turn back 180° before releasing.
5. Pull down the shackle and lock the padlock by turning the dial plate.
6. Use your padlock as normal until you want to change your padlock combination again.

Every other change of combination is possible – see process 1 – 4.

**DO NOT FORGET YOUR COMBINATION!**

**SK DELTA 40**

Z výroby je nastavená kombinácia 0-0-0.

Nastavenie novej číselnej kombinácie:

1. Po nastavení poslednej kombinácie vysuňte oblúk.
2. Otočte oblúku o 180° (1/2 otáčky) a zatlačte ho na doraz do tela zámku. Oblúk pridržiujte v zatlačenej polohe a nastavte novú číselnú kombináciu.
3. Skontrolujte Vami zvolenú kombináciu.
4. Vysuňte oblúk a otočte ho späť.
5. Zatlačením oblúka a otočením číselníku záмок uzamkniete.
6. Odomknutie zámku vykonajte nastavením Vami zvolených kombinácie a vytiahnutím oblúka.

Každá ďalšia zmena kódu je vždy možná – viz postup 1 – 4.

**NEZABUDNITE SI ZAZNAMENAŤ ZVOLENÝ KÓD!**

**DE DELTA 40**

Werkseitig ist die Kombination 0-0-0 eingestellt.

Einstellung einer neuen Zahlenkombination:

1. Nach Einstellung der letzten von Ihnen gewählten Kombination schieben Sie den Bogen hinaus.
2. Drehen Sie den Bogen um 180 Grad (1/2 Drehung) und drücken Sie ihn auf Anschlag ins Schlossgehäuse. Den Bogen in der eingedrückten Position halten und eine neue Zahlenkombination einstellen.
3. Kontrollieren Sie die von Ihnen ausgewählte Kombination.
4. Ziehen Sie den Bogen hinaus und drehen Sie ihn zurück.
5. Durch Eindrücken und Drehen schließen Sie das Schloss ab.
6. Das Aufschließen des Schlosses erfolgt durch die Einstellung der von Ihnen gewählten Kombination und Herausziehen des Bogens.

Eine weitere Codeänderung ist immer möglich – siehe Vorgehen 1 – 4.

**VERGESSEN SIE NICHT, SICH DEN GEWÄHLTEN CODE ZU NOTIEREN!**

